

# Einstellung der Wandlerverhältnisse Krypton E10

1. Drücken Sie die **▲ + ▶** Tasten für 3 Sekunden, um in das Konfigurationsmenü zu gelangen.
  2. Geben Sie das Passwort ein. (Werkseinstellung ist 1000)  
Benutzen Sie die **◀ + ▶** Tasten, um den Cursor um eine Stelle nach links oder rechts zu bewegen.  
Benutzen Sie die **▲ + ▶** Tasten, um den Wert des entsprechenden Parameters zu erhöhen oder zu verringern.
  3. Drücken Sie **◀** bis Sie die Konfig.-Seite 3 (CT sekundär) erreichen.
  4. Ändern Sie den Wert für die Sekundärseite auf den tatsächlichen Wert. (ab Werk ist 5A eingestellt)
  5. Drücken Sie **◀** um den Wert zu speichern und um auf die nächste Seite zu gelangen.
  6. Sie sind auf der Konfig.-Seite 4 um den Wert für die Primärseite einzustellen. Ab Werk ist auch hier 5A eingestellt, bitte ändern Sie den Wert auf den tatsächlichen Wert.
  7. Drücken Sie die Taste **◀** um den Wert zu speichern.
  8. Drücken sie die Tasten **◀ + ▶** für 3s, um das Menü zu verlassen.
- Info:** Mit der Taste **◀** gelangen Sie auf die vorherige Seite

# Seitenanzeige - Modus

Drücken Sie die Taste ↲ für 3 Sekunden zum Wechsel zwischen automatischem und manuellen Betrieb.

## Hinweis:

Standardmäßig arbeitet die Anzeige im automatischem Modus. Im automatischen Modus ändert sich die Seitenanzeige alle 5 Sekunden.

Wird im automatischen Modus eine Taste gedrückt, wechselt die Anzeige kurzzeitig in den manuellen Modus und zeigt die entsprechende Seite an.

Wird innerhalb von 5 Sekunden keine weitere Taste gedrückt, wechselt die Anzeige wieder in den Automatischen Modus.