

# Einstellung der Wandlerverhältnisse Krypton E20

1. Drücken Sie die **▲ + ▼ Tasten** für 3 Sekunden, um in das Konfigurationsmenü zu gelangen.
2. Geben Sie das Passwort ein. (Werkseinstellung ist 1000)  
Benutzen Sie die **◀ + ▶ Tasten**, um den Cursor um eine Stelle nach links oder rechts zu bewegen.  
Benutzen Sie die **▲ + ▼ Tasten**, um den Wert des entsprechenden Parameters zu erhöhen oder zu verringern.  
Drücken Sie die Taste **◀**, um auf die vorherige Seite zu gelangen.
3. Drücken Sie **◀** 4 mal bis Sie die Konfig.-Seite Nr. 4 (CT primär) erreichen.
4. Stellen Sie den tatsächlichen Wert für die Primärseite ein.  
(60A bis 1600A)  
Ab Werk ist hier 160A eingestellt.
5. Drücken Sie die Taste **◀** um den Wert zu speichern.
6. Drücken sie die Tasten **◀ + ▶** für 3s, um das Menü zu verlassen.

**Info:** Mit der Taste **◀** gelangen Sie auf die vorherige Seite.

# Seitenanzeige - Modus

Drücken Sie die Taste ↲ für 3 Sekunden zum Wechsel zwischen automatischem und manuellen Betrieb.

## Hinweis:

Standardmäßig arbeitet die Anzeige im automatischem Modus. Im automatischen Modus ändert sich die Seitenanzeige alle 5 Sekunden.

Wird im automatischen Modus eine Taste gedrückt, wechselt die Anzeige kurzzeitig in den manuellen Modus und zeigt die entsprechende Seite an.

Wird innerhalb von 5 Sekunden keine weitere Taste gedrückt, wechselt die Anzeige wieder in den Automatischen Modus.