

Einstellung der Wandlerverhältnisse Krypton E3

1. Drücken Sie die Tasten $\blacktriangle + \blacktriangledown$ für 3 Sekunden, um in das Konfigurationsmenü zu gelangen.
2. Drücken Sie einmal die Taste \blacktriangle bis Sie die Konfig.-Seite 2 (CT primär) erreichen.
3. Ändern Sie den Wert für die Primärseite auf den tatsächlichen Wert. (ab Werk ist 5A eingestellt)
4. Benutzen Sie die Tasten A/M + \blacktriangle oder A/M + \blacktriangledown , um den Wert des entsprechenden Parameters zu erhöhen oder zu verringern.
6. Drücken Sie die Tasten $\blacktriangle + \blacktriangledown$ für 3s, um den Wert zu speichern und das Menü zu verlassen.

Anzeige - Modus

Drücken Sie die Taste A/M für 3 Sekunden zum Wechsel zwischen automatischem und manuellen Betrieb.

Hinweis:

Standardmäßig arbeitet die Anzeige im automatischem Modus. Im automatischem Modus ändert sich die Seitenanzeige alle 5 Sekunden.

Wird im automatischen Modus eine Taste gedrückt, wechselt die Anzeige kurzzeitig in den manuellen Modus und zeigt die entsprechende Seite an.

Wird innerhalb von 5 Sekunden keine weitere Taste gedrückt, wechselt die Anzeige wieder in den Automatischen Modus.