

Einstellung der Wandlerverhältnisse Krypton E5

1. Drücken Sie die ↙ + ↘ Tasten für 3 Sekunden, um in das Konfigurationsmenü zu gelangen.
2. Geben Sie das Passwort ein. (Werkseinstellung ist 1000)
3. Benutzen Sie die ▲ + ▼ Tasten, um den Wert des entsprechenden Parameters zu erhöhen oder zu verringern.
3. Drücken Sie ↘ bis Sie die Konfig.-Seite 3 (CT sekundär) erreichen.
4. Ändern Sie den Wert für die Sekundärseite auf den tatsächlichen Wert. (ab Werk ist 5A eingestellt)
5. Drücken Sie ↘ um den Wert zu speichern und um auf die nächste Seite zu gelangen.
6. Sie sind auf der Konfig.-Seite 4 um den Wert für die Primärseite einzustellen. Ab Werk ist auch hier 5A eingestellt, bitte ändern Sie den Wert auf den tatsächlichen Wert.
7. Drücken Sie die Taste ↘ um den Wert zu speichern.
8. Drücken sie die Tasten ↙ + ↘ für 3s, um das Menü zu verlassen.

Info: Mit der Taste ↙ gelangen Sie auf die vorherige Seite.

Anzeige - Modus

Drücken Sie die Taste  für 3 Sekunden zum Wechsel zwischen automatischem und manuellen Betrieb.

Hinweis:

Standardmäßig arbeitet die Anzeige im automatischem Modus.
Im automatischen Modus ändert sich die Seitenanzeige alle 5 Sekunden.

Wird im automatischen Modus eine Taste gedrückt, wechselt die Anzeige kurzzeitig in den manuellen Modus und zeigt die entsprechende Seite an.

Wird innerhalb von 5 Sekunden keine weitere Taste gedrückt, wechselt die Anzeige wieder in den Automatischen Modus.